

Hoofdzekeringen

- Defecte hoofdzekering verwijderen en vervangen.

Overzicht van de zekeringen:

- 1 → Hoofdzekering (50 A)
- 2 → Hoofdzekering (60 A)
- 3 → Zekering (10 A)

