

Controlelampje onderhoudsbeurt verwijderen

Modellen

KX016-4	KX019-4
U17-3	U20-3
U27-4	KX027-4
KX030-4	



1. zet het contact aan
2. druk de middelste knop in van de console (bij de KX016-4 de linker knop)
3. druk de lichtschakelaar aan en uit
4. rechterknop van de console lang ingedrukt houden
5. door de rechterknop vervolgens kort in te drukken loop je door de codes: 01-02-03-04-05-06-07
6. rechterknop van de console lang indrukken
7. nu knippert 'N' door de rechterknop kort in te drukken gaat 'Y' knipperen
8. dan rechterknop lang ingedrukt houden
9. contact uit zetten. Klaar